

Děkujeme za zakoupení našeho ohřívače.

Elektrický ohřívač s regulátorem teploty pro koupelnové (žebříkové) radiátory

POZOR: před montáží si přečtěte návod

Použití

Ohřívač je určen do ocelových vodních radiátorů a obzvláště se doporučuje pro dekorativní koupelnové, tzv. žebříkové, radiátory.

Výběr ohřívače pro radiátor:

Tepelný výkon radiátoru	Doporučený ohřívač
300 - 600W	AQM 300W
600 - 900W	AQM 600W
900 - 1500W	AQM 900W


Výrobek disponuje prohlášením o shodě ES

Návod k obsluze. Instalace:

Instalace ohřívače a elektrické připojení světe oprávněnému instalatérovi a elektrikáři

1) Připevněte radiátor na zeď

Ohřívač nemůže být nikdy instalován nad vanou nebo umyvadlem



Montáž v polohách:

a) svislé




b) vodorovné




Zakázaná montáž - shora

2) Způsoby montáže ohřívače v radiátoru:

Radiátor v rozvedech ú.t.





Připojení s T-tvarovkou



Středové spojení

Elektrický radiátor



Připojení s T-tvarovkou a uzavíracím ventilem



Propojení s jednorubkovou armaturou

3) Instalujte ohřívač do radiátoru

Po sejmutí 2dílné krycí přírubby hlavice zašroubujeme ohřívač do radiátoru s pomocí vhodného klíče (č. 22). Na hlavici se nachází speciální těsnění, které umožňuje snadné nastavení krytu termostatu do čelní polohy. Použitě kuželovité těsnění umožňuje přišroubování ohřívače až po odpor a následné vrácení o půl otáčky za zachování těsnosti.

Po zašroubování ohřívače znovu nasadíte krycí přírubu.



po montáži ohřívače znovu připevněte krycí přírubu



4) Elektrický radiátor

S ohledem na tepelnou roztažnost vody se doporučuje naplnění radiátoru jen z 98% (v kolektoru nechte 4-5 cm vzduchu) jeho objemu.

Po naplnění radiátoru zkontrolujte jeho těsnost.

Radiátor v rozvedech ú.t.

- Během topné sezóny, když pracuje ú.t., se doporučuje odpojení ohřívače od kontaktu nebo nastavení knoflíku do polohy „0“
- Mimo topnou sezónu, když ú.t. nepracuje, otevřete ventily a odvědušnete radiátor. Následně zavřete jen jeden ventil (termostatický regulátor).



Nepripojujte k síti




Nepripojujte k síti

Pozor! Zavřený musí být pouze jeden ventil.

5) Připojte ohřívač k síti napájení 230 V.

Elektrická zásuvka, ke které bude připojen ohřívač, musí být vybavena ochranným kolíkem. Instalování světe oprávněnému elektrikáři



6) Spuštění ohřívače

K spuštění dochází otočením knoflíku doprava, dokud se nerozsvítí kontrolka. Počáteční otáčka knoflíku nastaví teplotu 10°C - bod ochrany proti zamrznutí.*.

Rozsah regulace: 10-65°C (práce radiátoru, sušení nebo vytápění). V levé krajní poloze (0) je ohřívač vypnutý

Knoflík se otáčí skokově, zabráňuje se tak náhodné regulaci.

POZOR:

- Než přistoupíte k údržbě krytu, vytáhněte z elektrické zásuvky zástrčku. Kryt čistěte vlhkým hadříkem s přidávkem šetrných čistících prostředků. Nepoužívejte agresivní přípravky. Bezpodmínečně zamezte namočení krytu.
- V době, kdy se ohřívač nepoužívá, ho vypněte otočením knoflíkem doleva, až ucítíte odpor (poloha 0).
- V případě nízké teploty použijte funkci proti zamrznutí vždy, když odcházíte z domu.
- V případě zjištění vadného fungování ohřívače vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a kontaktujte instalatéra nebo prodejce.
- Kabel napájení se nedá vyměnit. Připojka typu Z. V případě poškození napájecího kabelu zašlete ohřívač za účelem opravy výrobcí.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se omezenými fyzickými, psychickými nebo senzoryckými schopnostmi, stejně jako osoby které se zařízením nemají zkušenosti nebo s ním nejsou seznámeny, pokud s nácházejí pod dohledem jiných osob nebo pokud byly poučeny o bezpečném způsobu používání zařízení a jsou si vědomy s ním spojených nebezpečí. Se zařízením si nesmí hrát děti. Práce spojené s čištěním a údržbou nemohou být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dohledem
- Uschovejte, prosím, záruční list.

ZÁRUČNÍ LIST

Elektrický ohřívač s elektronickým regulátorem teploty typ: AQM

Č. řady (datum výroby):

Datum prodeje:

Razítko prodejního místa, podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce poskytuje záruční dobu na období 12 měsíců ode dne nákupu, ale ne déle než 24 měsíců ode dne výroby ohřívače. Vady zapříčiněné výrobcem, které se během tohoto období projeví, budou bezplatně odstraněny nebo bude exemplář vyměněn za nový se stejnými parametry. Termín řešení reklamací do 30 dní ode dne dodání výrobcí.

Záruka nezahrnuje:

- Spálení tepelné pojistky (práce bez vody).
- Používání výrobku v rozporu s příloženým návodem.
- Veškerá viditelná poškození topného tělesa a regulátoru plynoucí z nesprávného používání. Poškození plomb výrobce vede ke ztrátě záručních práv.

Pozor:

Záruční list je nutné čitelně vyplnit na místě prodeje. Veškeré opravy na záručním listě vedou ke ztrátě záručních práv.

Výroba a distribuce:

ISO 9001:2009

AQM_CZ_11/2015

heatpol
Gwarancja ciepła

32-084 Morawica, Mników 322
tel. +48 12.423.6065, +48 12.656.4491
www.heatpol.com.pl

Elektrický ohrievač s regulátorom teploty




Použitie

Ohrievač je určený pre oceľové radiátory a je zvlášť odporúčaný pre dekoračné kúpeľňové radiátory „rebríkové“.

Výber ohrievača pre radiátory:

Teplná sila radiátora	Odporúčaný ohrievač
300W - 600W	GT 0,3 N
600W - 900W	GT 0,6 N
900W - 1500W	GT 0,9 N

Výrobok má certifikáty: Certifikát zhody CE č. CE/13/87/05/BT, Certifikát CB č.PL 1-261.



Obr. 1

Návod k obsluhu. Inštalácia.

- Po sňatí 2-dielneho goliera krytu hlavice, nakrúcame ohrievač do radiátora, používajúc odpovedajúci kľúč (č. 22). Na hlavici sa nachádza špeciálne tesnenie, umožňujúce ľahké nastavenie krytu termostatu do frontálnej pozície. Použitie kužeľové tesnenie nepotrebuje dotiahnutie „do oporu“. Obyčajne postačia dve otáčky aby získal utesnenie spoja. Po nakrútení ohrievača opätovne naložte golier krytu. Pri montáži spojky - T je potrebné použiť pripojené klingeritové tesnenie.
- Po zamontovaní ohrievača naplníme radiátor vodou, odvzdušňujeme systém a kontrolujeme jeho tesnosť. Po týchto úkonoch zapíname ohrievač.



Elektrická zásuvka musí mať ochranný kolík.
Inštaláciu nechajte urobiť oprávnenému elektrikárovi.

- Pripojenie ohrievača nasleduje po otočení kľučkou v pravo do momentu zsvietenia kontrolnej lampky.

Počiatkové otočenie kľučky nastavuje teplotu 10°C –proti zamrzávajúcim bodom *(Obr.1) Rozsah regulácie: 20-70°C (práca radiátora, sušenie alebo ohrievanie). V ľavej krajnej pozícii je ohrievač vypnutý. Kľučka sa otáča skokovo, čo predchádza náhodnej regulácii.

- Konzervácia: Pred prístupím k konzervácii krytu je potrebné vypnúť zástrčku z elektrickej zásuvky. Kryt čistíte vlhkou handričkou s dodatkom jemných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte agresívne prostriedky. Unikajte zamočenia krytu.

Kryt čistíte vlhkou handričkou s dodatkom jemných čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte agresívne prostriedky. Unikajte zamočenia krytu.



Obr. 2

POZOR:

- Podmienkou správnej, dlhodobej práce ohrievača je **úplné ponorenie ohrievacieho prvku vo vode.**
- Radiátor so zamontovaným elektrickým ohrievačom nemôže byť inštalovaný v menšej vzdialenosti ako **60cm od rozmerov vane (nikdy nad ňou), umyvadla alebo sprchy.** Požiadavka PN elektr.
- Montáž ohrievača do inštalácie. ÚK. musí **vykonať oprávnený inštalátor.**
- V prípade, keď sú ventile na radiátore, počas práce s ohrievačom, radiátor nemôže byť zatvorený súčasne na napájaní a vrátení (teplotný rásť objemu vody).
- V čase keď ohrievač nie je používaný, je potrebné ho vypnúť otáčaním kľučkou do oporu ľavo
- V prípade zistenia chybného pôsobenia ohrievača, je potrebné odpojiť zástrčku z elektrickej zásuvky a skontaktovať sa s inštalátorom alebo výrobcou.
- Napájací vodič je nevyhnutelný. Pripojenie typu Z. V prípade poškodenie napájacieho vodiča ohrievač v celú opravu pošlite výrobcovi.

Toto náradie nie je určené pre používanie osobami (v tom deťmi) s obmedzenou fyzickou, senzitívnou alebo psychickou schopnosťou, alebo osobami, ktoré nemajú skúsenosti alebo vedomosti o zariadení. Iba ak to prebieha pod dozorom, alebo v súlade s návodom na používanie zariadenia, ktoré udeľujú osoby zodpovedajúce za ich bezpečnosť. Je potrebné venovať pozornosť deťom, aby sa nebavili na náradí.

ZÁRUČNÝ LIST

Elektrický ohrievač s regulátorom teploty typ: GTN

Č. série(dátum výroby):

Dátum predaja:

Pečiatka obchodného miesta, podpis

Záručné podmienky

Výrobca poskytuje záruku na obdobie 12 mesiacov od dátumu predaja, ale nie dlhšie ako 24 mesiacov od dátumu výroby ohrievača. Chyby odhalené v tomto čase vzniknuté z viny výrobcu budú bezplatne odstránené alebo exemplár bude vymenený na nový, dobre fungujúci s tými istými parametrami.

Termín zohľadňovania reklamácií - do 14-tu dni od dátumu dodania do výrobcu.

Záruka neobsahuje:

Používanie ohrievača, ktoré nie je v súlade s pripojeným návodom. Všetky viditeľné poškodenia ohrievacieho prvku a regulátora teploty vzniknuté z dôvodu nesprávneho používania ohrievača.

Poškodenie plomby na kryte regulátora teploty spôsobí utratenie záručných práv.

Záručný list je potrebné čitateľne vyplniť v predajnom mieste. Všetky opravy na záručnom liste spôsobia stratu záručných práv.

Výroba a distribúcia:



30-523 Kraków ul.Zamojskiego Jana 77
tel.(0)12 423 60 65, (0)12.656 44 91
www.heatpol.com.pl

